

Letro® Sweep I&II

Recambios

Letro Sweep I&II		
Nº.	Referencia	Descripción
1	G-L-EF07	2 PK Junta tórica p/conector manguera
2	G-L-LG01BL	Defensa superior
3	G-L-LG08	Separador ac.inox.
4	G-L-LG10A	5 PK Tornillo carcasa engranaje
5	G-L-LG12	2 PK Junta tórica p/eje engranaje
6	G-L-LG13	Conector manguera pared
7	G-L-LG14	Conector manguera fondo
8	G-L-LG15A	2 PK Tornillo de palomilla
9	G-L-EG16A	2 PK Muelle de compresión
10	G-L-LG17	Ojal de goma - conector manguera pared
11	G-L-LG18	Ojal de goma - conector manguera fondo
12	G-L-LG21C	Válvula, boquilla impulsora
13	G-L-LG26L	Eje engranaje c/lavabaldosas (Letro®) azul

Nº.	Referencia	Descripción
14	G-L-LG28A	Tapa carcasa engranaje
15	G-L-LG29	Junta para G-L-G28A
16	G-L-LLG30B	Rodamiento inf. c/junta tórica
17	G-L-LG31	Eje y rodete, rodamiento de empuje
18	G-L-LG32	Junta tórica para rodamiento inf.
19	G-L-LG33C	Rueda turbina para G-L-G35B (Letro®) azul
20	G-L-LG35B	2 PK Rodamiento de empuje (Letro®)
21	G-L-LG35C	Soporte de rodamiento (Letro®)
22	G-L-LG36L	Engranaje válvula - (Letro®) azul
23	G-L-LG39	Lavabaldosas c/tornillo
24	G-L-LG47	Arandela giratoria
25	G-L-LG49	Tornillo del lavabaldosas
26	G-L-LG27	Carcasa engranaje
27	G-L-LG55	Flotador para cabeza limpiadora
28	G-L-LF24	3 PK Junta tórica p/extensión de apoyo
29	G-L-EJ04	3 PK Junta tórica p/válvula boquilla impulsora
30	G-L-PG27A	Pieza acces. para G-L-G27
31	G-L-LG06	Tuerca - enchapada
32	G-L-LG04	Arandela - ala enchapada
33	G-L-LG51C	Tornillo ajustador de empuje (Letro®)

